

## NOTICE D'UTILISATION MOTEUR SOLAIRE AMC

### Enregistrement du premier émetteur

Note : Vous pouvez contrôler le moteur en appuyant sur la touche Montée, Stop ou Descente lorsque cet émetteur est enregistré

- 
- 1) Appuyer brièvement sur la touche dans la tête du moteur, il effectue un va-et-vient
  - 2) Faites un appui sur le bouton PROG en 10s, le moteur fait un autre va-et-vient
  - 3) L'émetteur est ajouté dans la mémoire moteur

### Inversion du sens de rotation

- 
- Option A  
1) Faites un appui maintenu sur la touche dans la tête du moteur jusqu'à un va-et-vient du moteur
  - Option B  
1) Appuyer 6 fois sur le bouton PROG à l'arrière de l'émetteur
  - 2) Le sens de rotation est inversé
  - 2) Appuyer 1 fois sur la touche Descente, le moteur fait un va-et-vient
  - 3) Le sens de rotation est inversé

### Réglage de fin de course haute

- 
- 1) Appuyez 2 fois sur le bouton PROG à l'arrière de l'émetteur
  - 2) Appuyez sur la touche Montée en 10s, le moteur effectue un va-et-vient
  - 3) La fin de course haute est validée

### Réglage de fin de course basse

- 
- 1) Appuyez 2 fois sur le bouton PROG à l'arrière de l'émetteur
  - 2) Appuyez sur la touche Descente en 10s, le moteur effectue un va-et-vient
  - 3) La fin de course basse est validée

### Effacement de fin de course haute

- 
- 1) Appuyez 4 fois sur le bouton PROG à l'arrière de l'émetteur
  - 2) Appuyez sur la touche Montée en 10s, le moteur effectue un va-et-vient
  - 3) La fin de course haute est effacée

### Effacement de fin de course basse

- 
- 1) Appuyez 4 fois sur le bouton PROG à l'arrière de l'émetteur
  - 2) Appuyez sur la touche Descente en 10s, le moteur effectue un va-et-vient
  - 3) La fin de course basse est effacée

### Troisième position

- 
- 1) A l'état Stop du moteur, appuyez brièvement 4 fois sur la touche Stop de l'émetteur
  - 2) Le moteur fait un va-et-vient, la troisième position est enregistrée
  - 3) Appuyez sur la touche Stop pendant 2s, le volet marche jusqu'à la troisième position